

Conseils & Technique



TRAITEMENT

UN BON DÉBUT DE SAISON

La flocculation ne peut pas être utilisée pour les filtres à cartouche. Utilisez des pastilles de floquant ultra concentrées.

Pour éviter toute mauvaise surprise en cours de saison, une bonne préparation de votre bassin est indispensable.

Opérations nécessaires en début de saison :

- ✓ Brosser parois et bords et nettoyez la ligne d'eau. Nettoyez le bassin à l'aide d'un balai.
- ✓ Détardez le filtre et le désinfecter.
- ✓ Nettoyez le filtre à contre-courant. Laissez fonctionner la filtration 24 heures. Ajustez le pH de l'eau entre 7,0 et 7,4.
- ✓ Nettoyez la cartouche, si vous avez une filtration monobloc, faites fonctionner la filtration 24 heures et ajustez le pH entre 6,8 et 7,0.
- ✓ Chlore choc
- ✓ Pensez à contrôler votre taux de TH et de TAC.

GESTES CLÉS POUR L'ENTRETIEN

- ✓ Les impuretés organiques contenant des graisses (issues des produits solaires par exemple) ont la particularité de se rassembler à la surface de l'eau et de se déposer sur les bords du bassin, en formant des auréoles graisseuses. Ce dépôt est non seulement inesthétique, mais il est également propice au développement des algues et des bactéries. Nettoyez efficacement la ligne d'eau afin d'éliminer ce dépôt tenace.
- ✓ Un nettoyant ligne d'eau ne doit contenir ni solution ammoniacale (qui provoquerait la formation de chloramines, irritant les yeux et odeurs désagréables), ni phosphates (éléments nutritifs favorisant les algues).
- ✓ Un nettoyant ligne d'eau ne doit pas générer de mousse dans votre piscine. Si vous avez un bassin avec liner, des nettoyants non adaptés risquent de le ramollir et de provoquer une décoloration. Il est conseillé d'utiliser un produit spécifique, conçu pour le nettoyage de la ligne d'eau et non pas une produit d'entretien lessive classique.
- ✓ Pas de produits abrasifs. Dissoudre les granules ou la poudre avant utilisation.

